



IQOS ILUMA

دليل المستخدم

شاحن الجيب IQOS ILUMA™




حامل جهاز IQOS ILUMA™




يتوافق فقط SMARTCORE STICKS™ مع IQOS ILUMA™

الشحن



محوّل الطاقة



كابل الشحن

الخصائص والإعدادات
إمكانية التشغيل أو الإيقاف
من خلال IQOS app.*
يرجى التسجيل عن طريق مسح
رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو
تسجيل الدخول إلى
www.iqos.com/iluma
واتباع التعليمات.





للحصول على دليل
المستخدم الكامل وخدمة
العملاء وخدمات الدعم
المُمدددة لمستخدمي
IQOS
يرجى زيارة

www.iqos.com/myiqos

* قد لا يكون تطبيق IQOS app متاحاً
في بلدك.

بدء التشغيل




حامل الشاحن

أدخل الحامل في شاحن الجيب،
لشحنها.

التشغيل



اضغط باستمرار على زر شاحن
الجيب لمدة 4 ثوانٍ ثم اتركه:
ستُضيء أضواء الداخل وأضواء
حالة شاحن الجيب ببطء.



شحن شاحن الجيب

قبل الاستخدام لأول مرة، اشحن جهازك بالكامل باستخدام محول الطاقة وكابل الشحن.
(حوالي 135 دقيقة)

كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA™




2. بدء الاستخدام

يمكن بدء استخدام الجهاز بمجرد اهتزاز الحامل وبقاء الأضواء ثابتة.

1. إدخال SMARTCORE STICK™

أدخل SMARTCORE STICK™ لغاية خط الفلتر حتى يهتز الحامل ويومض الضوء.

يببدأ التسخين تلقائياً أو بالضغط على الزر لثانية واحدة.




4. إزالة SMARTCORE STICK™

قم بإزالة SMARTCORE STICK™ المستخدم وتخليص منه وفقاً لتدابير وتعليمات السلامة.

3. على وشك الانتهاء



يهتز حامل الجهاز ويومض الضوء (الأضواء) باللون الأبيض للدلالة على آخر 30 ثانية أو آخر سحبتين.

كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA™




5. إعادة شحن الحامل
أدخل الحامل في الشاحن لإعادة
الشحن.

نصائح مفيدة^٩



التحقق من حالة حامل الجهاز
في شاحن الجيب.
اضغط على زر شاحن الجيب.
سيضيء ضوء حالة الحامل.



التحقق من حالة حامل الجهاز
قم بإمالة الحامل نحوك أو الضغط
على الزر، ستتشير أضواء الحامل إلى
مستوى بطارية حامل الجهاز.



التوقف التلقائي
أثناء الاستخدام، تتوقف التجربة عند
تحريك SMARTCORE STICK™
أو إزالته من الحامل.



تحقق من حالة شاحن الجيب
اضغط على زر شاحن الجيب.
تضيء أضواء حالة شاحن الجيب
لإشارة إلى مستوى البطارية.

نصائح مفيدة



وميض الضوء الأبيض مرّتين
جهاز IQOS LUMA™ خارج نطاق
درجات حرارة التشغيل
(0 إلى 40 درجة مئوية).

وميض الضوء الأصفر
نفدت البطارية، بحاجة إلى الشحن.



إعادة ضبط الجهاز

ضع الحامل في شاحن الجيب
 واضغط باستمرار على زر شاحن
الجيب لمدة 10 ثوانٍ ثم اتركه.
تنطفئ جميع أضواء الحالة
ثم تضيء تأكيداً على إعادة
الضبط.

وميض الضوء الأحمر

إعادة ضبط شاحن الجيب. إذا
استمرت الأضواء الحمراء، اتصل
بخدمة العملاء.

هذا هو رمز التنبية للسلامة.
يُستخدم لتنبيهك إلى مخاطر
الاصابة الحسدية المحتملة.



IQOS
ILUMA

تحذيرات وتعليمات السلامة

يرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة قبل الاستخدام لتجنب الإصابة.
لا يمكن أن تغطي تحذيرات وتعليمات السلامة هذه جميع الظروف المحتملة
التي قد تحدث ويجب على المستخدمين أخذ الحيطة والحذر.

احفظ بتحذيرات وتعليمات
السلامة هذه للرجوع إليها في
المستقبل باعتبارها تحتوي
على معلومات هامة.

IQOS ILUMA PRIME™ و IQOS ILUMA™ تتطبق تعليمات وتحذيرات السلامة هذه على

المستخدم المستهدف

- إن أجهزة IQOS ILUMA™ وأعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ معدة لاستخدام البالغين فقط.
 - إن أجهزة IQOS ILUMA™ و SMARTCORE STICKS™ معدة لاستخدام البالغين الذين يستهلكون في استخدام منتجات التبغ أو المنتجات التي تحتوي على التكواين.
 - لا يجوز استخدام SMARTCORE STICKS™ IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMAT™ قبل الأطفال والمراهقين تحت أي ظرف من الظروف.
 - يجب ألا يتم استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرن إلى المعرفة ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام المنتج بطريقية آمنة، وفهم المخاطر التي يتخطى عليها استخدامه.

التبغ والنيكوتين

- تحتوي SMARTCORE STICKS™ على التيكوتين وهو مادة تسبب الإدمان.
 - إن أجهزة IQOS ILUMA™ وIQOS PRIME™ وSMARTCORE STICKS™ غير طالية من المخاطر. الطريقة المثلثى للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ هي الإقلاع عن التبغ والتيكوتين كلباً.
 - قد يعاني بعض المستخدمين من آلام في البطن وألم في الصدر وإحساس بالاختناق والسعال وصعوبة في التنفس والدوار وجفاف الفم والحلق والتهاب اللثة والصداع والشعور بالضيق واحتقان الأنف والغثيان وتهديف الفم واللثة وتهيج الحلق والقرى.
 - لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على التيكوتين من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة به أو المصابين بمرض السكري أو الصرع أو الذين يعانون من نوبات.
 - لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على التيكوتين أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية في حالة الحمل أو الرضاعة أو عند الشك بالحمل. يجب التوقف عن استخدام التبغ والتيكوتين نهائياً.
 - إن التوقف عن التدخين أو الانتقال إلى استخدام IQOS ILUMA™ أو IQOS PRIME™ أو SMARTCORE STICKS™ وIQOS ILUMA™ أو المنتجات الأخرى المحتوية على التيكوتين قد يتطلب تعديل جرعات بعض الأدوية (مثل الثيوغفيلين وكلوراين وليوسينيرو).
 - إذا كانت لديك أسئلة حول استخدام IQOS ILUMA™، IQOS PRIME™، IQOS ILUMA™ أو SMARTCORE STICKS™ في حالات صحية راهنة، استشر أخصائي الرعاية الصحية أو الطبيب.

▲ معلومات هامة عن السلامة

▲ تحذير خطر الاختناق والبلع والمناولة

- أبعد جهاز SMARTCORE STICKS™ و IQOS ILUMA™ PRIME™ عن متناول الأطفال في جميع الأوقات.
- خطر الاختناق - تحوي SMARTCORE STICKS™ على أجزاء معدنية صغيرة ذات حواف حادة.
- خطر البلع
- قد يسبب بلع SMARTCORE STICKS™ إصابة خطيرة للأعضاء الداطية بسبب الأجزاء المعدنية الصغيرة ذات الحواف الحادة.
- قد يؤدي بلع SMARTCORE STICKS™ إلى خطر التسمم بالنيكوتين.
- في حال بلع SMARTCORE STICKS™، اطلب المساعدة الطبية فوراً.
- خطر المناولة - لا تفكي SMARTCORE STICKS™ لأنها تحتوي على أجزاء معدنية صغيرة ذات حواف حادة. نخلص دائماً من SMARTCORE STICKS™ بعد الاستخدام فوراً وفقاً للوائح المحلية للتخلص من النفايات.

▲ تحذير مخاطر البطارية والقطع الإلكتروني

المخاطر الكهربائية

قد يؤدي الفشل في اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة هذه إلى نشوب حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف المنتج أو الممتلكات الأخرى:

- إن جهازي IQOS ILUMA™ PRIME™ و IQOS ILUMA™ IQA أو معدان للاستخدام من قبل المستخدمين المستهدفين فحسب.
- لا تستخدم IQOS ILUMA™ IQA أو IQOS ILUMA™ PRIME™ حيث يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية.
- لا تشحن IQOS ILUMA™ IQA أو IQOS ILUMA™ PRIME™ أو قطع الأكسسوار IQOS ILUMA™ PRIME™ أو تستخدمها إذا كانت متضررة أو مكسورة أو تم اللالعب بها.
- لا تستخدم IQOS ILUMA™ IQA أو IQOS ILUMA™ PRIME™ إذا تبين وجود تسرب في البطارية.

- لا تشحن IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ إلا في الأماكن الداخلية، كما هو موضح في الرمز ، باستخدام كابل شحن معتمد من الشركة المصنعة (مرفق في العلبة) ومحول التيار الكهربائي (مرفق في العلبة)، لأغراض الشحن. لا تستخدم قطع اكسسوار غير معتمدة من الشركة المصنعة. راجع قسم "البيانات الفنية" وموقع www.iqos.com للحصول على التفاصيل التي تنطبق على "العدة المحمولة" التي قمت بشرائها.
- يجب عدم شحن هذا المنتج إلا باستخدام الجهد شديد الانخفاض المأمون. راجع قسم البيانات الفنية في دليل المستخدم الحالي لمزيد من التفاصيل.
- لا تستخدم جهاز IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ في الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة (مثل داخل السيارة في الصيف أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات أو المواقد).
- لا تستخدم IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ في أماكن وجود مواد وسوائل وغازات قابلة للاشتعال.
- لا تعرّض جهاز IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ ومحول التيار الكهربائي وكابل الشحن إلى أي سائل. لا تلمسها إذا أصبحت مبللة أو منغمسة بأي سائل.

- لا تنّظف حامل الجهاز بأي مواد تنظيف.
- نّظف منفذ الشحن USB في جهاز IQOS ILUMA PRIME™ و IQOS ILUMA™ بشكلٍ دوري لتجنب تراكم المواد الغريبة (مثل جزيئات الغبار) وتحقق من وجود أي مواد غريبة في منفذ الـ USB. قبل استخدام موصل الـ USB.
- تعامل بحرص مع الجهاز. لا تُسقط جهاز IQOS ILUMA PRIME™ و IQOS ILUMA™ أو تجعله عرضة لصدمة قوية.
- لا يحتوي هذا المنتج على أجزاء قابلة للصيانة من جانب المستخدم. لا تحاول فتح أي مكون من جهاز IQOS ILUMA PRIME™ أو IQOS ILUMA™ أو تتعديلها أو إصلاحه ولا تحاول استبدال أي من المكونات أو البطاريات.
- لا يتواافق شاحن الجيب أو حامل جهاز IQOS ILUMA PRIME™ و IQOS ILUMA™ مع الإصدارات السابقة من IQOS 2.4.) IQOS 3 DUO أو IQOS 3, IQOS 2.4 PLUS, لا تحاول شحن حامل جهاز IQOS ILUMA™ أو IQOS PRIME™ باستخدام أي شاحن جيب من إصدار سابق لـ IQOS. لا تحاول شحن أي حامل جهاز من إصدار سابق بواسطة شاحن الجيب المخصص لـ IQOS ILUMA PRIME™ أو IQOS ILUMA™.
- لا تستخدم هذا المنتج إذا تعرض للبرودة أو الحرارة والرطوبة الشديدة.

- لا تلمس IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ في حال السخونة الزائدة أو ابتعاث الدخان أو الاشتعال أو الاحتراق. إذا أمكن، أطفئ الجهاز أو افصله عن أي مصدر للطاقة بحذر.
- لا تحاول إدخال أي غرض في حجرة التسخين غير SMARTCORE STICKS™.
- لا يجوز تشغيل الجهاز إلا في نطاق درجات حرارة أعلى من صفر درجة مئوية وأقل من 40 درجة مئوية.
- تستخدم SMARTCORE STICKS™ مرة واحدة فقط وينبغي عدم إعادة استخدامها أبداً أو إشعالها بعد ثقاب أو ولاعة أو أي مصدر لهب آخر.

مخاطر البطارية

- IQOS ILUMA PRIME™ و IQOS ILUMA™ مجهزان ببطاريات ليثيوم أيون Li-ion مغلقة. في ظل ظروف الاستخدام العادلة، تكون البطارية مغلقة. إذا لاحظت أي تسرب لسائل البطارية، اتبع الإجراءات الوقائية التالية:
- في حال ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، اطلب العناية الطبية فوراً لا تتحفظقيه ولا تبلع طعاماً أو شراباً.
 - في حال استنشاق البخار المتسرب من البطارية، احصل على الهواء النقي واطلب العناية الطبية.
 - في حال تلمس السائل المتسرب من البطارية مع البشرة، اغسل اليدين ولا تلمس العينين.
 - في حال تلمس السائل المتسرب من البطارية مع العينين، اغمرهما فوراً بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية.

نقطة الحرق الحراري

- يؤدي عدم اتباع توجيهات وتعليمات السلامة هذه إلى حروق حرارية:
- احتفظ بجهاز IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ وأعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ في مكان نظيف وجاف وبارد.
 - لا تعرض جهاز IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ وأعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ للرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.
 - لا تستخدم أعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ إذا تعرضت للحرارة أو الرطوبة الزائدة.
 - لا تقم بإزالة عود التبغ SMARTCORE STICK™ أثناء الاستخدام.

خطر رد الفعل التحسسي

- قد يؤدي استخدام SMARTCORE STICKS™ أو IQOS ILUMA™ وأعواد التبغ IQOS ILUMA PRIME™ إلى رد فعل تحسسي، مثل تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الجسم أو صعوبة التنفس أو الصفير عند التنفس.
- توقف عن استخدام SMARTCORE STICKS™ و IQOS ILUMA™ وأعواد التبغ IQOS ILUMA PRIME™ و اطلب عناية طبية على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، لأنها قد تشير إلى رد فعل تحسسي خطير.

استخدام SMARTCORE STICKS™

- استخدم IQOS ILUMA™ و IQOS PRIME™ فقط مع SMARTCORE STICKS™ .IQOS ILUMA PRIME™ المصممة خصيصاً لجهاز IQOS ILUMA™ و SMARTCORE STICKS™.
- لا تستخدم أبداً IQOS ILUMA™ و IQOS PRIME™ مع سيجارة أو منتجات مماثلة.
- لا تستخدم أبداً SMARTCORE STICKS™ مع إصدارات سابقة لجهاز IQOS 3 DUO (أو قبلها).
- لا تعدد أبداً SMARTCORE STICKS™ بأي شكل من الأشكال أو تُنفِّس أي مادة إلى SMARTCORE STICKS™ .يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابة.

التخزين

- احتفظ بالجهاز في مكان نظيف وجاف وبارد. لا تحفظ بالجهاز في مكان تزيد فيه الحرارة عن 60 درجة مئوية.
- احتفظ بالجهاز في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

الإبلاغ عن الآثار السلبية أو الحوادث

- إذا واجهت أي آثار صحية غير مرغوب فيها عند استخدام جهاز IQOS ILUMA™ و IQOS PRIME™ . فاسنسر أخصائي الرعاية الصحية.
- يمكنك الإبلاغ عن أي آثار سلبية أو حادثة بشكل مباشر عن طريق التواصل مع قسم خدمة العملاء المحلي (يمكن العثور على التفاصيل في كتب خدمة العملاء والضمان)، من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، تساعد في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا المنتج.
- لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.iqos.com

البيانات الفنية

حامل الجهاز:

IQOS ILUMA PRIME™ و IQOS ILUMA™
نوع البطارية: C1402
نوع البطارية: Li-ion بطارية ليثيوم أيون
بطارية قابلة لإعادة الشحن
مدخل الطاقة 5 فولts 1.6 أمبير

شاحن الجيب:

IQOS ILUMA PRIME™
نوع البطارية: C1502
نوع البطارية: Li-ion بطارية ليثيوم أيون
بطارية قابلة لإعادة الشحن
مدخل الطاقة 5 فولts 2 أمبير

شاحن الجيب:

IQOS ILUMA™
طراز M0001
نوع البطارية: Li-ion بطارية ليثيوم أيون
بطارية قابلة لإعادة الشحن
مدخل الطاقة 5 فولts 2 أمبير

Bluetooth® 5.0

تحمل شواحن جيب IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ مسبقاً بكتابه "رمزاً متبوعاً بكتابه". يدخل على عدم إمكانية شحن شواحن جيب IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ إلا باستخدام IQOS ILUMA™ . أحد طرازات محولات التيار الكهربائي المعتمدة المذكورة أدناه.

محول التيار الكهربائي:

الطارا: S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46, S21A21,

مدخل الطاقة 100 فولت-240 فولت~ 50-60 هرتز 0.3 أمبير

مخرجات الجهد: 5 فولت 2 أمبير

مخرجات الجهد: 10.0 واط

متوسط الكفاءة النشطة: 79.0%

استهلاك الطاقة بدون تحميل: < 0.09 واط

للستخدام مع كابل الشحن

معلومات حول التخلص من IQOS ILUMA PRIME™ و IQOS ILUMA™

الحالة في جميع دول الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأخرى:

يشير هذا المرسز على المنتج أو على عبوته إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج وأجزائه المنفردة (بما في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. بل إنك تتصل مسؤولية التخلص من مختلفات معداتك عن طريق تسليمها إلى نقطة التجميع المخصصة لإعادة تدوير مختلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. يمكن إعادة مختلفات البطاريات والمظلفات ببيع بدون أي تكلفة. سيساعد التجميع وإعادة التدوير المنفصلين لمختلفات معداتك (بما في ذلك البطاريات) في وقت التخلص منها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بأسلوب يحمي البيئة. غير أن التخلص من نفايات المعدات مع النفايات البلدية غير المفروزة (مثلًا، حرق النفايات أو طمرها) يمكن أن يترك آثاراً سلبية على البيئة والصحة البشرية. للمزيد من المعلومات عن المكان الذي تستطيع إلقاء مختلفات معداتك فيه لإعادة تدويرها، يرجى التواصل مع مكتب المدينة المحلي أو الخدمة المحلية لديك للتخلص من المخلفات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت المنتج منه. وسيعمل المستورد المحلي للمنتج على توفير التمويل اللازم لمعالجة نفايات المعدات التي تم إرجاعها إلى نقاط التجميع المحددة وإعادة تدويرها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية.

معلومات حول نزع البطارية

(لتخلص منها وإعادة تدويرها)

لا يجوز إزالة البطارية من قبل المستهلك. في نهاية عمر المنتج، لا يجوز إلا لشركة إعادة التدوير المعتمدة إزالة البطاريات بأمان باتباع الخطوات أدناه.

شاحن جيب IQOS PRIME™ (طارا: C1502):

المخطوطة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.

المخطوطة 2: انزع/ارفع الغشوة المطاطية عن غطاء تغليف شاحن الجيب.

المخطوطة 3: قم بإزالة البرغيين.

المخطوطة 4: قم بإزالة غطاء التغليف عن طريق إزاحته وتحريكه عمودياً ببطء بعيداً عن الغلاف المعدني. ثم فك البرغيين عن الإطار.

المخطوطة 5: افصل جميع الدوائر المطبوعة المرنة والموصل بإزالة لوحة الدوائر المطبوعة للشاحن.

المخطوطة 6: قم بإزالة البطارية عن طريق إمالتها وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

شاحن جيب IQOS ILUMA™ (طارا: M0001):

المخطوطة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.

المخطوطة 2: قم بإزالة الغطاء لشاحن الجيب.

المخطوطة 3: افتح الباب وإزالة البرغيين من الأسفل والأعلى.

المخطوطة 4: انزع غلاف الشاحن.

المخطوطة 5: فك لوحة الدوائر الإلكترونية (برغي واحد فقط).

المخطوطة 6: قم بفصل موصل البطارية بلوحة الدوائر. لا تقطع أسلك البطارية.

المخطوطة 7: قم بإزالة البطارية عن طريق إمالتها وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

حامل جهاز IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ (الطاراز C1402):

الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.

الخطوة 2: افتح الحلقة.

الخطوة 3: افتح غطاء التثبيت واسحب المجموعة من الغلاف.

الخطوة 4: فك لحام علامة البطارية وارفعها.

الخطوة 5: قم بإزالة البطارية وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

تأكيد المطابقة

بموجبه، تعلن شركة Philip Morris Products S.A أن أجهزة IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ تتفق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه الأوروبي رقم 2014/53/EU. يمكن العثور على الإعلان الرسمي عن المطابقة على الموقع:

www.pmi.com/declarationofconformity

يعمل جهاز IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ ضمن نطاق تردد 2.402 - 2.480 جيجا هرتز بحد أقصى لقوة ناتج طاقة التردد اللاسلكي التي تبلغ 10.0 ديسيلول مللي وات.

ينتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للتلفزيونات اللاسلكية وقد تم تقييمه وفقاً لظروف التعرض المحمولة وفقاً للمعيار الأوروبي رقم EN 62311 2008.

تم التصميم والت تصنيع بتصریح من شركة Philip Morris Products S.A، Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, سويسرا.



كلمة وشعار Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة Philip Morris Products S.A والشركات التابعة لها بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تخص مالكيها المعنيين.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول ترخيص البرنامج الثابت لجهاز IQOS ILUMA™ عبر موقع www.iqos.com و IQOS ILUMA PRIME™.

لا تشمل العدة المحمولة جميع الأجهزة المدرجة في تدابير وتعليمات السلامة الحالية.

